

CABINA

RECTANGULAR

ELBA



Guía de Instalación

- 1- Utilizar el nivel para nivelar el receptáculo, ajustando las patas roscadas, evitando movimientos**
- 2- Armar el marco lateral atornillando los Perfiles Verticales con los Rieles horizontales superiores e inferiores (perfiles rieles cortos), antes de unir ambos perfiles verticales, encastrar dentro el vidrio fijo lateral.**
- 3- Armar el marco frontal atornillando los Perfiles Verticales (uno de estos contiene un imán dentro) con los Rieles horizontales superiores e inferiores (perfiles rieles largos).**
- 4- Unir ambos marcos atornillándolos con el perfil L.**
- 5- Unir los paneles laterales y traseros atornillándolos entre si en la solapa curva y colocarlos sobre el receptáculo.**
- 6- Unir el marco armado anteriormente junto a los paneles atornillándolos entre sí.**
- 7- Colocar el vidrio fijo frontal, presionando para encastrarlo en el perfil vertical y atornillar los topes cromo para sostenerlo.**
- 8- Colocar las ruedas sin botón en los orificios superiores de la puerta, las que tienen botón en los inferiores y la manija en los orificios centrales.**
- 9- Colocar la puerta encastrando las ruedas en el Riel superior, y presionando el botón de las ruedas inferiores introducirlas en el Riel inferior.**
- 10- De ser necesario girar el tornillo inferior de las ruedas dobles para encuadrar las puertas.**
- 11- Colocar la escobilla en el borde interno de la puerta y el burlete imán del lado opuesto.**
- 12- Colocar el techo y atornillarlo.**
- 13- Colocar los accesorios (jets, grifería, etc.) en el panel lateral.**
- 14- Sellar todos los bordes la cabina con silicona transparente neutra, dejar secar por 24 hs.**